

IT Consigli di sicurezza per monocoli SCHWEIZER

Grazie per aver acquistato questo monocolo.

Per ottenere le massime prestazioni dal monocolo, si prega di leggere attentamente questo libretto di istruzioni prima dell'uso. I consigli di sicurezza sono forniti allo scopo di proteggere l'utente e chi lo circonda, nonché per evitare lesioni a persone o danni a cose.

I seguenti simboli indicano i livelli di pericolo o di danno possibili se il prodotto non viene utilizzato secondo le linee guida specificate.

Pericolo

Questo simbolo indica che un uso improprio comporta un rischio di lesioni gravi o addirittura mortali.

Attenzione

Questo simbolo indica che un uso improprio comporta un rischio di lesioni o danni alle cose.

Pericolo

Se si guarda il sole o una luce intensa con il monocolo, il rischio di lesioni agli occhi aumenta. Soprattutto se si guarda direttamente il sole, c'è un maggiore rischio di cecità.

Non utilizzare il monocolo in un luogo in cui sono presenti gas combustibili. L'uso in un luogo in cui sono presenti gas combustibili (come il propano), fumi di benzina o particelle di pietre fini, potrebbe provocare un incendio e una successiva esplosione.

Attenzione

Non lasciare il monocolo senza il coperchio e non puntarlo verso il sole. Quando la luce solare si condensa, il monocolo potrebbe incendiarsi.

Non utilizzare diluenti, benzina o altri detergenti organici per rimuovere lo sporco o le impronte digitali dagli elementi dell'obiettivo.

Questo monocolo non è impermeabile. Non immergerlo in acqua, liquidi o simili. Quando si utilizza il monocolo vicino all'acqua o mentre piove, assicurarsi che non si bagni.

Se il monocolo dovesse bagnarsi, spesso è impossibile ripararne il meccanismo interno, o gli elementi e i componenti danneggiati dall'acqua.

Sbalzi di temperatura improvvisi possono causare condensa o appannamento sulla superficie dell'obiettivo.

Quando, da un esterno freddo, si entra in una stanza calda, è consigliabile tenere l'obiettivo in una custodia morbida o in un sacchetto di plastica fino a quando la temperatura dell'obiettivo non si avvicina alle condizioni dell'ambiente.

Evitare qualsiasi tipo di vibrazione, temperature estremamente alte o basse e umidità. Non smontare o apportare modifiche al monocolo. Per eventuali riparazioni, si consiglia di consultare un ottico.

La lente e il prisma del monocolo sono di vetro. Per questo motivo, si consiglia di evitare cadute o urti.

Consigli per la pulizia

Per rimuovere sporco o polvere dall'obiettivo, utilizzare un soffiatore o un pennello per obiettivi. Per rimuovere le impronte digitali dagli elementi dell'obiettivo, pulire la lente utilizzando un panno specifico morbido e inumidito o cartine speciali per lenti.

Manutenzione

L'umidità può causare muffa o ruggine. Quando si ripone il monocolo per lunghi periodi, si consiglia di conservarlo in un luogo fresco e asciutto, all'interno di una custodia morbida.

Se gli elementi della lente o del prisma dovessero andare fuori posto a causa di una caduta o di vibrazioni, consultare un ottico.

Uso previsto

Questo dispositivo serve per ingrandire gli oggetti.

Guida ai simboli

	Oggetto n°		Consultare le istruzioni per l'uso
	Numero di lotto		Informazioni sullo smaltimento
	Produttore		Dispositivo medico
	Fragile, maneggiare con cura		Marcatura CE di conformità
	Proteggere dall'umidità		

Consigli di sicurezza per l'uso del monocolo IT



Produttore + Fornitore:

A. SCHWEIZER GmbH
Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Germany
Phone +49 9191-72100, Fax +49 9191-721072
info@schweizer-optik.de, www.schweizer-optik.de